Options and accessories

Déplacement de la pompe

Déplacez la pompe de recirculation de l'eau **du côté connexion** pour les ventilateurs dotés d'atténuateurs acoustiques afin d'améliorer l'accès nécessaire à l'inspection et à l'entretien.

Vous souhaitez déplacer la pompe sur votre équipement de refroidissement ? Contactez votre représentant BAC local pour plus d'informations.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/deplacement-de-la-pompe-VCL