Справочник по запчастям

Отводы оросителя

- Изготовлены из стойкого к коррозии **ПВХ**
- Включают форсунки, рассчитанные на требуемый **расход воды системы** и закрепленные во **втулках** для простого снятия и замены.
- Проектируются для **всех норм расхода воды системы**



Совет по техобслуживанию

Хотя большой диаметр отверстий не позволяет форсункам забиваться, большие куски грязи, мусора или накипь могут закупорить трубу оросителя и форсунки. **Частый внешний контроль** формы факела распыления проводится быстро и просто, обеспечивая **оптимальную тепловую производительность** вашего оборудования BAC.

Хотите заменить отводы оросителя в вашем охлаждающем оборудовании BAC? Свяжитесь с местным представительством BAC.

Загрузки

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/запчасти/отводы-оросителя